**Termoregolazione** Paradigma

# TERMOREG



Attivazione telegestione WEB



Sistemi di riscaldamento ecologico

# Indice

### Indice

1. Telegestione della termoregolazione TERMOREG	3
1.1 Predisposizione alle interfacce LAN o GPRS	3
1.2 Connessione elettrica alla termoregolazione	3
1.3 Connessione a Internet	4
1.4 Portale di Telegestione	4
1.5 Configurazione accesso LIGHT e PRO	4
1.6 Come accedere al portale	5
1.7 Aggiunta di altri impianti all'account personale	10
1.8 Procedura di rinnovo abbonamento	12
1.9 Schemi elettrici	13
1.10 Smaltimento	14

#### Diritti d'autore

Tutte le informazioni riportate in questo documento tecnico, così come i disegni e le descrizioni tecniche da noi messi a dispodizione, restano di nostra proprietà e non possono essere riprodotti senza autorizzazione scritta.



Nome i	niziale a	ssegnat	o all'im	pianto:			
			TOPE	6 94			
			IGRE	G_04			
NOTA: A none	assegnota offici	quinto può esse	ere maalificato i	kapa Pettivazion	ie.		
Codice	identifie	ativo as	segnato	all'imp	ianto:		
1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	.7/3	4
201	165	112	73	42	184	45	3
			Nu	mero Seriale	SIM	Codice SI	Nocco S
Codice	sblocco	SIM:				0.000.000	
Come con	n <b>figurare</b> Dal display I Accedere al	<b>il codice d</b> .CD della sche menu Config	al display eda: urazione Imp	della sch	eda:		
Come con 1. 2. 3. 4. Come con 1.	nfigurare Dal display I Accedere al Accedere al Impostare le SE TELEGES nfigurare Collegare il	il codice d CD della scha menu Config menu Config a voci Codice tione con G il codice tr Software alla	al display eda: urazione Im urazione Par Tig 1/8, 2/8, SSM, CONFIG ramite II s scheda	della sch namto am. General ecc. fino a 8 SURARE ANC software F	eda: i /8 con i codic HE IL CODICE RegConfig:	i su riportati DI SBLOCCC	) SIM
Come col 1. 2. 3. 4. Come col 1. 2. 3.	Al display I Accedere al Accedere al Impostare la SE TELEGES Afigurare Collegare il Selezionare Impostare g	il codice di CD della sche menu Config menu Config e voci Codice tione Con G il codice tr Software alla la scheda "Co ji 8 codici su i	al display eda: urazione Imp urazione Par Tig 1/8, 2/8, iSM, CONFIG ramite II s scheda unfigurazione riportati nell	isanto am. General ecc. fino a 8 surrare ANC coftware F	eda: i /8 con i codic ME IL CODICE RegConfig: dici Telegesti	i su riportati DI SBLOCCC	) SIM
1. 2. 3. 4. Come cou 1. 2. 3. 4.	nfigurare Dal display 1 Accedere al Impostare is SE TELEGES nfigurare Collegare il Selezionare Impostare g SE TELEGES	il codice d CD della sche menu Config menu Config a voci Codice TIONE CON G il codice tr Software alla la scheda "Ce Ji 8 codici su i TIONE CON G	al display edai urazione Imp urazione Par Tig 1/8, 2/8, SSM, CONFIG ramite II s scheda mfigurazion- riportati nell SSM, CONFIG	e della sch mianto am. General ecc. fino a 8 surare ANC software I e/2" e caselle "Co surare ANC	eda: /8 con i codic HE IL CODICE dici Telegesti HE IL CODICE	i su riportati Di SBLOCCC Jine" Di SBLOCCC	) SIM
L 2 3. 4. Come col 3. 4. Come a	nfigurare Dal display I Accedere al Impostare in SE TELEGES Offigurare Collegare il Selezionare Impostare g SE TELEGES CCCEDERE	il codice d CD della scha menu Config menu Config e voci Codice TIONE CON G il codice tr Software alla la scheda "Cc jl 6 codicis ur TIONE CON G all porta	al display rdai urazione im urazione Par Tig 1/8, 2/8, SSM, CONFIG ramite II s scheda unfigurazion niportati nelli SSM, CONFIG Ide: http	e della sch minnto am. General ecc. fino a 8 wurare AMC woftware F ecaselle "Co wurare AMC wurare AMC	eda: /8 con i codic не IL CODICE tegConfig: ис i Telegesti не IL CODICE radigma	i su riportati DE SBLOCCC one" DE SBLOCCC AITALIA.C	) SIM ) SIM 
L L Z 3. 4. Come con L Z 3. 4. Come a	Afigurare Dal display 1 Accedere al Accedere al Impostare h SE TELEGES Afigurare Collegore il Selezionare Impostare g SE TELEGES CCCEDERE	Il codice di CO della sche menu Config menu Config e voci Codice tione con G il codice tr Software alla is scheda "Cc ji 8 codici su i tione con G e al porta sito: http	al display edai unazione Imp unazione Par Tig 1/8, 2/8, ISM, CONFIG ramite II s scheda unfigurazione riportati nell isSM, CONFIG alle: http ps://pa	e della sch nanto am. General ecc. fino a 8 rurare ANC coftware F ecze e casele "Co gustare ANC pos://pai radigm	eda: //s con i codic /s con i codic tegConfig: dici Telepesti и в и coDice radigma caitalia.co	isu riportati DI SBLOCCC DI SBLOCCC DI SBLOCCC Aitalia.c Cloud	o sim o sim cloud
Come col 2 3 4 Come col 2 3 4 Come a	Afigurare Dal display I Accedere al Accedere al Impostare le SE TELEGES Afigurare Collegare il Selezionare Impostare g SE TELEGES Coedere Accedere al Alla richiest	Il codice di CD della schu menu Config menu Config soci Codice TIONE CON G Il codice tr Software alla la scheda "Co Ji 8 codicia su TIONE CON G a di autentica a di autentica	al display edai urazione Im urazione Par Tig 1/8, 2/8, SM, CONFIG ramite II s scheda onfigurazion riportati nelli ssM, CONFIG alle: http ps://pa	della sch mento am. General ecc. fino a 8 surare AMC noftware F e/2" e caselle "Co gurare AMC ps://pa radigm are le seguer	eda: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	isu riportati Di SBLOCCC ane" Di SBLOCCC di talia.c cloud	9 SIM 9 SIM Cloud
L 2 3 4 Come co 2 3 4 Come co	Afigurare Dal display l Accedere al Accedere al Impostare la SE TELEGES Afigurare Collegone il Selezionare Selezionare SE TELEGES Accedere al Alla richiest Login:	il codice di CD della sche menu Canfig menu Canfig voci Codice trione con G il codice tr Software alla la scheda "Cc di 8 codici su n con con co e al porta sito: httj a di autentica	al display rda: urazione imp urazione Par Tig 1/8, 2/8, son, conventor ramite il s scheda scheda ramite il s scheda ramite ineli ss, coweid alle: http ramite	della sch mento am. General ecc. fino a 8 urrane and to a 8 to a	eda: <sup>1</sup> /S con i code HE IL CODICE tegConfig: HE IL CODICE radigma naitalia.co HI I.credenstall	i su riportati be secocco ne" be secocco aitalia.co cloud	) SIM
L 2. 3. 4. Come co 2. 2. 4. Come a	Afigurare Dal display 1 Accedere al Accedere al Accedere al Accedere al Selezionare Impostare e Selezionare Impostare e Se TELEGES Accedere al Alla richiest Login: Passwo	il codice di CD della sche menu Config menu Config menu Config voci Codice trone con G il codice tr Software alla la scheda "Cc il codice tr Software alla la scheda "Cc il codice tr in codice tr software alla la scheda "Cc il codice tr in codice tr in codice tr software alla la scheda "Cc il codice tr in codice tr	al display reda: urazione Imp urazione Par Tis L/R.2/X. ssM, CONFIG ramite II s scheda unfigurazion- riportati nell ssM, conFid ale: http ps://pa zione utilizz TGREG f88u2	della sch sierto am. General ecc. fino a 8 purare ANC poftware F ecasele "Co gurare ANC pos://pai radigm are le seguer G_84 RI1	eda: /// con i codic /// con i codic tegConfig: dici Telegenti HE IL CODICE radigma haitalia.c	i su riportati DI SBLOCCC DI SBLOCCC Aitalia.c Cloud	o sim

#### Esempio

```
Codice Tlg 1/8
255
Codice Tlg 2/8
255
Codice Tlg 3/8
255
Codice Tlg 4/8
255
Codice Tlg 5/8
255
Codice Tlg 6/8
255
Codice Tlg 7/8
255
Codice Tlg 8/8
255
```

#### 1.1 Predisposizione alle interfacce LAN o GPRS

In fase di installazione, le interfacce si trovano all'interno di una scatola a parte rispetto al resto della regolazione TERMOREG. È importante non gettare via la documentazione contenuta nelle scatole fino all'accensione, in quanto sono contenuti i codici identificativi per la connessione alla termoregolazione oltre alla login e password per la connessione remota. A fianco un esempio della documentazione presente.

Sia per l'interfaccia LAN che per la GPRS, le indicazioni sono identiche ad eccezione del codice di sblocco SIM, presente solo per la versione GPRS.

I codici di identificazione sono da inserire nella TERMOREG al menù "CONFIGURAZIONE IMPIANTO", entrando nel sottomenù "Configurazione parametri generali" alla voce "Codice TIg" come segue.

Dove al posto dei numeri 255 dovrà essere inserito il codice corrispondente fornito sul documento in allegato (foto superiore). Esempio:

Codice Tlg 1/8: 201 Codice Tlg 2/8: 165 Codice Tlg 3/8: 112 Codice Tlg 4/8: 73 Codice Tlg 5/8: 42 Codice Tlg 6/8: 184 Codice Tlg 7/8: 45 Codice Tlg 8/8: 38

Se l'interfaccia è GPRS allora si dovrà aggiungere il codice di sblocco SIM, utilizzando sempre il menù "CONFIGURAZIONE IMPIANTO", entrando nel sottomenù "Configurazione parametri generali" alla voce "Sblocco SIM".

#### 1.2 Connessione elettrica alla termoregolazione

Effettuare la prima connessioni tra interfacce e il modulo principale TEMOREG sempre in assenza di alimentazione. Collegare innanzitutto sui morsetti + e - dell'alimentatore da

15W 12V i cavi di alimentazione del dispositivo. Successivamente si dovrà collegare il cavo seriale piatto, e

successivamente si dovra collegare il cavo senale platto, e se l'interfaccia è GPRS, allora collegare anche l'antenna (con interfaccia GPRS prestare molta attenzione al collegamento del + e del -, infatti il morsetto con 2 fili è il +, quello a filo singolo il -). Infine dare alimentazione all'alimentatore connettendolo alla rete da 220V.



#### 1.3 Connessione a Internet

Con interfaccia LAN, la connessione a internet è istantanea una volta effettuato le operazioni precedenti, altrimenti se la connessione fosse GPRS, allora si noterà un lameggio intermittente sul modem per qualche secondo (circa 10 / 15 secondi), questo vuol dire che l'interfaccia si sta configurando. Successivamente si vedrà che il lampeggio intermittente sarà sempre meno frequente, il che vuol dire che il modem ha rilevato il modulo TERMOREG e la rete GPRS su cui appoggiarsi (presenza di segnale) e che è pronto a scambiare i dati tra il modulo e il sistema di telegestione remota.

#### 1.4 Portale di Telegestione

Una delle peculiarità del Sistema è il fatto di poter essere telegestibile da remoto.

La telegestione consente di poter regolare da remoto, mediante PC o dispositivo portatile (Smartphone, Tablet, ecc..), lo stato di funzionamento dell'impianto e i vari set di temperatura.

L'utilizzo di una interfaccia esclude automaticamente l'altra, pertanto è opportuno valutare quale delle due è meglio utilizzare, anche in base alle esigenze dell'impianto.

Si ricorda inoltre che tali accessori non sono collegabili via Bus.

#### Criteri per la selezione del Modulo da Utilizzare

Come precedentemente descritto, non è possibile utilizzare entrambi gli accessori per la telegestione, ma ne è collegabile solamente uno. La selezione del tipo di modulo da utilizzare viene effettuata in base ai seguenti criteri:

• Struttura Fisica dell'Impianto: in primo luogo va valutata la struttura fisica in cui andrà installato il Modulo di Collegamento, – Se il luogo di Installazione consente una connessione GPRS stabile e non sono presenti particolari limitazioni, utilizzare un'interfaccia GPRS.

 Al contrario, se il luogo di Installazione non consente una connessione GPRS stabile oppure esiste una connessione Ethernet, allora di consiglia un'interfaccia LAN.

#### 1.5 Configurazione accesso LIGHT e PRO

L'accesso LIGHT è un abbonamento gratuito collegato al solo accesso LAN, il quale permette di monitorare e controllare la termoregolazione TERMOREG, interagendo con l'impianto come segue:

- visualizzare e modificare lo stato dei parametri dell'impianto in tempo reale
- visualizzare allarmi in tempo reale
- caricare un sinottico, come ad esempio immagini o schematiche (anche standard) su cui visualizzare i parametri in tempo reale

Inoltre con l'utilizzo delle configurazioni impiantistiche standard preimpostate è incluso uno schema sinottico predefinito. Di contro se la configurazione impiantistica non fosse tra quelle preimpostate, allora il sinottico non risulta presente.



L'accesso PRO (attivabile sia per interfaccia LAN che GPRS) è un abbonamento a pagamento di durata annuale, il quale oltre a tutte le operazioni possibili con l'accesso BASE, è possibile anche:

- memorizzare e visualizzare i grafici delle temperature e di altri parametri dell'impianto
- permette di scaricare in formato CVS (per Excel) i valori delle temperature dell'impianto
- memorizzare e visualizzare l'elenco degli allarmi che sono presenti nell'impianto
- · inviare eventuali allarmi tramite e-mail

#### 1.6 Come accedere al portale

Nel seguito verrà riportata la sequenza per l'accesso al portale di telegestione.



1. Digitare l'indirizzo del portale: https://paradigmaitalia.cloud



2a. Se fosse la prima attivazione, cliccare il pulsante "Oppure registrati" ed esegui la compilazione della registrazione come richiesto. E' importante, per la prima registrazione, compilare il campo "non sono un robot" e cliccare su "salva".

Attivazione accou	nt m.rossi@gmail.com
Da: noreply@para A: m.rossi@gn	adigmaitalia.cloud (noreply@paradigmaitalia.cloud) 🧕 🧕 sggiungi 📋 🗢 blocca nail.com
** Prego non rispo	ndere a questo messaggio automatico.**
Conferma dell'acco	unt relativa alla registrazione dell'utente m.rossi@gmail.com
Per confermare il f https://paradigmai	tuo account ed attivarlo apri questo indirizzo: talia.cloud/cloud/account/register?token=3c97af2ca144da5fe98dcd48c8c8b458

2b. Al termne della registrazione verrà inviato un messaggio di notifica all'indirizzo mail indicato.



3. Se si fosse già registrati, entrare tramite e-mail, google +, oppure tramite facebook. A questo punto si accede al portale utente, il quale dovrà cliccare sul menù a finestra in alto a sinistra.



4. Il menù comparirà a sinistra dove si potrà identificare una voce "TERMOREG", cliccare sulla scritta.



5. Comparirà una schermata TERMOREG. Cliccare quindi sulla fotografia o sull'occhio sotto. Di fianco all'occhio si trovano due ulteriori icone, la prima è una matita che permette di cambiare il nome indicato sulla foto TERMOREG (nel caso si abbia più termoregolazioni), il secondo è un cestino, che permette l'eliminazione della fotografia TERMOREG e la conseguente supervisione dell'impianto.

Cliccando sull'occhio o sulla fotografia si accede all'autentificazione dell'impianto tramite User e Password fornita insieme all'interfaccia.



6. Da questo momento in poi, nella nuova versione, come primo passaggio, occorre creare un account personale, **passaggio da** effettuare solo al primo accesso.

MON S5a eu		Accesso Registrati
	S5a.eu Portale per la supervisione	
	Accesso al sistema Indirizzo e-mail Password Ricordami Logn Hai dimenticato la tua password?	

7. Selezionare il pulsante "Registrati" nella barra in alto a destra (vedere freccia rossa). Compare la schermata di registrazione, che deve essere compilata come segue:

Registrazione Nuovo Utente	NUOVA	A LOGIN (email)
Indirizzo E-Mail	m.rossi@gmail.com	
Nome	IL MIO NOME	
	Per creare un nuovo accesso utente è nec NOME A attivazione di una stazione.	PROPRIA SCELTA
	(Sarà poi in seguito possibile associ VECCHIA LOGIN (T create	TGREG_xxx)
Codice Impianto	TGREG_450	Codici impianto che si trovano
Password Impianto		all'interfaccia LAN e/o GPRS
	Dopo la creazione verrà inviato Selezionando Il link verrà data la	SWORD
	password ed il nuovo utente diventerà effettivamente attivo.	
	Crea nuovo utente Annulla	

8. Una volta compilati i dati richiesti premere il pulsante "Crea nuovo utente". A questo punto, se non ci sono errori, si viene rimandati alla pagina di accesso.

Gli errori che potrebbero essere segnalati sono:

#### The email has already been taken

 L'email che è stata inserita è già presente nel sistema. Probabilmente è già stata fatta una registrazione precedente oppure la registrazione non è andata a buon fine. In questo caso provare con la procedura di "Recupero password".
 Se siete certi di non aver già effettuato una registrazione precedente, contattate l'assistenza tecnica per ulteriori verifiche.

#### Codice di autorizzazione errato

- La VECCHIA LOGIN o la VECCHIA PASSWORD sono sbagliate, oppure
- La VECCHIA LOGIN e la VECCHIA PASSWORD sono corrette, ma l'impianto è già stato associato ad un altro account.



9. Se la procedura va a buon fine, viene visualizzata nuovamente la pagina di accesso A questo punto consultare l'indirizzo email che è stato utilizzato come login e verificare che sia arrivata una email come la seguente.

A m.rossi@gmail.com	sione s5a.eu <noreply@s5a.eu> password</noreply@s5a.eu>
	s5a.eu
	Ciao! Stai ricevendo questa email perche' hai richiesto di resettare la password per il tuo account Se non hai richiesto tu il reset della password, nessuna Saluti, s5a.eu

10.Una volta ricevuta l'email, selezionare il pulsante "Reset Password"

- Se l'email non arriva controllare la cartella Spam.
- Se si vuole ripetere l'invio della email di conferma, effettuare la procedura "Recupero Password".

Cliccando su "**Recupera password**" si verrà re-indirizzati sul sito, nella pagina di modifica/creazione password, la quale dovrà essere compilata nel modo seguente.

s5a.eu		_	NUOVA LOGIN (email)	
	Reset Password			
	Indirizzo E-Mail	test@setecna.it	NUOVA PASSWORD, a	
	Password		scelta dell'utente	
	Conferma Password		(insenta due voite)	
		Reset Password		

#### 11. Premere sul pulsante "Reset Password".

Se non ci sono errori, si viene reindirizzati all'elenco dei propri impianti, dove vedrete quella di cui avete usato la VECCHIA LOGIN, VECCHIA PASSWORD per effettuare la registrazione.

S5A							PROVE -
	Elenco Stazioni						
	Codice	Descrizione	Gruppo	Sottoscrizione	Scadenza	Azioni	
	TGREG_307				2018-04-11	Ø	

La procedura di creazione dell'account e di associazione del primo impianto è completata.



12. Da questo momento è possibile accedere al nuovo portale dalla schermata iniziale https://paradigmaitalia.cloud inserendo la NUOVA LOGIN (ovvero l'indirizzo email) e la NUOVA PASSWORD. Cliccare il pulsante LOGIN.

SERIEU	Accesso Registrati
553.6U S53.CU Portale per la supervisione Accesso al sistema Indirizzo e-mail Password	Accesso Registrati
Ricordami Login	ssword?

13. Si accederà all'area di elenco impianti.

S5A							PROVE -	
	Elenco Stazioni							
	Codice	Descrizione	Gruppo	Sottoscrizione	Scadenza	Azioni		
	TGREG_307				2018-04-11	Ø		

14. Cliccando su Codice impianto (TGREG\_XXX) si accederà alla schermata di controllo.

MENU			-= <mark></mark>
	TGREG_84		
	⊙Zane II Gralogi ©Circuti ⊙OpenTherm ©Sorgenti ©Sinattica AAlarni Impianto	Attivazione	
	Stagione	Inverno	
	Prod. Acqua San.	Accesa	
	Temperatura Esterna	23.0	
	Temperatura Acqua Sanitaria	22.7	



15. Per uscire dal monitoraggio dell'impianto sarà necessario tornare alla schermata principale e cliccare ESCI.

MENU								
	s5a.eu						m.rossi +	
						Associa nuc	vo impianto	
	Elenco Staz	oni				Esci		
	Codice	Descrizione	Gruppo Se	ottoscrizione	Scadenza	Azioni		
	TGREG_84				2099-12-31	ß		

La schermata è ottimizzata anche per dispositivi portatili, consentendo una regolazione anche mediante smartphone o Tablet.

R 400 tu mea 11.00	R Extends for x +	Intel ave. N. & Sec.
Invited a	← → C a transformer	Aller Aller
Stanione	Impianto	Sperto
Deed deere	Stagione	Trems
San.	Prod. Acque San.	Alizea
Temperatura 20.3	Temperatura Esterna	
Esterna	Temperatura Acqua Sanitaria	
Temperatura 26.1 Acqua		
Sanitaria	Ultrans appear an arms (31)7-04-23 18:00:27:001444-02	

Accesso allo stesso impianto degli esempi sopra, effettuato da Smartphone Android.

#### 1.7 Aggiunta di altri impianti all'account personale

Accedere all'elenco impianti, utilizzando la nuova login e password precedentemente create.

Dal menù a scomparsa in alto a destra, selezionare la voce "Associa nuovo impianto":

S5A	× 🗅 s	5A	×			Θ –	
← → C	Non sicuro   https:	//new.s5a.eu/home				ē 📩	
S5A							m.rossi +
						Associa nuovo	o impianto
	Elenco Stazioni					Esci	
	Codice	Descrizione	Gruppo	Sottoscrizione	Scadenza	Azioni	
	TGREG_307				2018-04-11	Ø	



Si verrà indirizzati ad una pagina in cui si potranno inserire la VECCHIA LOGIN (TGREG\_xxx) e la VECCHIA PASSWORD del nuovo impianto che si vuole associare:

Associa	Stazione	a Utente	VECCHIA LOGIN (TGREG_xxx) del stazione che si vuole associare
Questo form p autorizzazione	permette di ass e.	ociare una stazione esistente al p	proprio account; è
Codic	ce Stazione	TGREG_401	
Codice Aut	orizzazione	cksggjfs	
		Associa Annulla	

Se i codici dell'impianto sono corretti e l'impianto non è già stato associato ad un altro account, l'impianto verrà immediatamente elencato nel proprio elenco:

Elenco Stazio	oni					
Codice	Descrizione	Gruppo	Sottoscrizione	Scadenza	Azioni	
TGREG_307				2018-04-11	ß	
TGREG_401				2018-10-17	G	



#### 1.8 Procedura di rinnovo abbonamento

Il periodo dei rinnovi si differiscono a seconda che si tratti delle versioni LAN PRO oppure GPRS PRO.

Infatti, la versione LAN PRO, da quest'anno, avrà durata di 2 anni e 4 mesi, mentre la versione GPRS PRO avrà durata 1 anno e 4 mesi con costo del traffico dati incluso.

Per procedere al rinnovo sarà necessario prima ordinare il codice di rinnovo a Paradigma Italia, successivamente ci si dovrà collegare al portale https://paradigmaitalia.cloud.

Codice Rinnovo:			
	TS4AP-M7V75-7CIAC-OC759		
Codice utilizzabile fino al:	31/12/2022	VID:	01070

Una volta loggati, come indicato nei paragrafi precedenti, ci si troverà sulla lista degli impianti che si ha nell'elenco.

A questo punto si dovrà selezionare la stazione a cui se deve effettuare il rinnovo, cliccando sulla data di scadenza, come nell'esempio:

Elenco Stazioni					
Codice	Descrizione	Gruppo	Sottoscrizione	Scadenza	Azioni
TGREG_213	UFFICI PARADIGMA		Pro	2099-12-31	ß

Cliccando la data si entrerà nel menù in cui si dovrà inserire il codice, nella sezione RINNOVO CODICE:

Stato abbonamento Stazione	
Identificativo Stazione	TGREG_213
Descrizione	UFFICI PARADIGMA
Gruppo	
Livello di sottoscrizione	Professional
Scadenza sottoscrizione	2099-12-31
Codice Rinnovo	

Sarà, a questo punto, necessario scegliere eventualmente la tipologia di rinnovo, che sarà probabilmente selezionata correttamente in maniera automatica:

Sarà, a questo punto, necessario scegliere eventualmente la tipologia di rinnovo, che sarà probabilmente selezionata correttamente in maniera automatica:

















#### 1.10 Smaltimento

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.



#### Paradigma Italia srl

Via Campagnola, 3 25011 Calcinato (BS) Tel. +39 030 9980951 Fax +39 030 9985241 info@paradigmaitalia.it www.paradigmaitalia.it



